ポケモンメダルワールド

(5) アトラクト時ボール搬送 (循環) 動作を OFF にする

1 「ポケモンメダルワールド取扱説明書」を参照して、テストモードの「設定」メニューを選択･実行し、さらに「アトラクト時動作設定」を選択･実行します。

お願い **●テストモードの「設定」メニューを実行すると、すべてのステーションのゲームが停止します。**
他のステーションの状態を確認してから実行してください。



アトラクト時動作設定画面

2 アトラクト時ボール搬送動作をOFFにすると、アトラクト時はステーションのボール循環演出が停止します。(すべてのステーション一括での設定になります。)



アトラクト時動作設定画面

3 設定終了後、テストスイッチをOFFにしてテストモードを抜けます。